

Fiche Produit

PR093234000

PR3234

Masque de protection « grand public » classe 1 - lavable et réutilisable

DESCRIPTIF

Masque de protection confectionné en 2 couches maille double face, avec barrette nasale et fixation par des brides élastiques aux oreilles. Disponibles en taille L pour adultes et taille M pour les visages plus fins.

Fabriqué selon le cahier des charges Afnor Spec S76-001:2020.

Rapport d'essais IFTH 2020-06-02-050-1 du 2 juin 2020.

Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation professionnelle (Utilisation Non Sanitaire), comportant des contacts interpersonnels fréquents ou occasionnels. Ils ont pour l'heure été testés pour 50 lavages et obtiennent des résultats de respirabilité et de filtrations exceptionnels.



Le tissu est Origine France Garantie et certifié OEKOTEX 100. Les masques sont fabriqués à Lézignan-Corbières et dans des ateliers partenaires dans un rayon de 300Km.



« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Les incontournables du produit

- Performances après 50 lavages :
 - Perméabilité à l'air : **239 L.m-2.s-1**
 - Filtration des particules jusqu'à 3μ : **91,5%**
- La barrette nasale « antibuée » permet un bon ajustement
- Les brides passent derrière les oreilles pour un confort accru

Fiche Produit

PR093234000

PR3234

UTILISATION

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.
- Comme tout masque barrière, la durée du **port est limitée à 4 heures**.

COMPOSITION :

55% Coton / 45% Polyester

Les coloris livrés seront sélectionnés selon disponibilité afin de garantir un délai de livraison au plus rapide. L'ensemble des coloris sont des tons neutres.

STOCKAGE

Stocker le masque dans son emballage protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

RECOMMANDATION :

Afin de protéger au mieux la santé et sécurité de l'utilisateur nous préconisons de **laver ce masque avant la première utilisation**. Respecter scrupuleusement les consignes de la notice fournie.

ENTRETIEN

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac.

MÉTHODE DE LAVAGE

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique pendant, au minimum, 30 minutes.
Séchage complet en tambour préconisé (sèche-linge). Dans le cas d'un séchage conventionnel, votre masque nécessite un repassage à la vapeur d'une température compatible avec sa composition (120°C max).
Stocker le masque propre dans un sac hermétique, tel qu'un sachet plastique ou un sac de congélation.

**INSPECTION APRES-LAVAGE :**

Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (problème d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté et remplacé.

CONDITIONNEMENT

TAILLE			Minimum de commande : 1 CARTON DE 100 MASQUES
Taille L : visages larges Taille M : jeunes et visages à normaux	Sachet par 10	100 / 500	